

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SEGWAY KJØRETØY

For å sikre god ytelse og lengre levetid på kjøretøyet, følg vedlikeholdsintervallene.

Før hver tur (sjekk alt før bruk):

- Styring, fjæring og hjul: Sjekk etter slitasje, lekkasjer og lufttrykk.
 - Bremsesveske og bremsesystem: sjekk nivå, test funksjon.
 - Akselerator: Test respons.
 - Motorolje og luftfilter: Sjekk nivå/rengjør filter.
 - Kjølevæske: Sjekk nivå.
 - Lys: Sjekk funksjon og påfør fett ved lampebytte.
-

Innbrydningsvedlikehold (etter 25 timer/1 måned/200 km):

- Sjekk og Skift motorolje og oljefilter ved behov.
 - Sjekk girkasseolje.
-

Periodisk vedlikehold (etter angitte intervaller):

- **Hver 10 timer/100 km/måned:** Bremsesklosser. Inspiser og bytt ved behov
 - **Hver 20 timer/200 km/måned:** Sjekk og rengjør batteri.
 - **Hver 50 timer/500 km/3-6 mnd:** Luftfilter, smøring, drivrem, eksospakning sjekke og bytt ved behov
 - **Hver 100 timer/1000 km/12 mnd:** Skift motorolje, sjekk girkasseolje, drivstoffsystem og tennplugg.
 - **Hver 200 timer/2000 km/24 mnd:** Bytt bremsevæske.
 - **Hver 300 timer/3000 km/36 mnd:** Rengjør gnistfanger eksos.
 - **Hver 500 timer/5000 km/60 mnd:** Juster ventilklaringer.
-

Følg disse rutineene for å holde kjøretøyet i topp stand! Kontakt oss for hjelp eller deler.