

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN

For å sikre god ytelse og lengre levetid på kjøretøyet, følg vedlikeholdsintervallene.

Før hver tur (sjekk alt før bruk):

- **Styring, fjæring og hjul:** Sjekk etter slitasje, lekkasjer og lufttrykk.
- **Bremsevæske og bremsesystem:** Sjekk nivå, test funksjon.
- **Akselerator:** Test respons.
- **Motorolje og luftfilter:** Sjekk nivå, rengjør filter.
- **Kjølevæske:** Sjekk nivå.
- **Lys:** Sjekk funksjon og påfør fett ved lampebytte.

Innbruddsvedlikehold (etter 25 timer / 1 måned / 200 km):

- Skift motorolje og oljefilter ved behov.
- Sjekk girkasseolje.

Periodisk vedlikehold (etter angitte intervaller):

- **Hver 10 timer / 100 km / måned:** Inspiser bremseklosser og bytt ved behov.
- **Hver 20 timer / 200 km / måned:** Sjekk og rengjør batteri.
- **Hver 50 timer / 500 km / 3-6 mnd:** Luftfilter, smøring, drivrem, eksospakning – sjekk og bytt ved behov.
- **Hver 100 timer / 1000 km / 12 mnd:** Skift motorolje, sjekk girkasseolje, drivstoffsystem og tennplugg.
- **Hver 200 timer / 2000 km / 24 mnd:** Bytt bremsevæske.
- **Hver 300 timer / 3000 km / 36 mnd:** Rengjør gnistfanger i eksos.
- **Hver 500 timer / 5000 km / 60 mnd:** Juster ventilklinger.