

SERVICE – 100 TIMER / 12 MÅNEDER / 1000 MILES (1600 KM)

Punkt	Merknader
Olje i fremre girkasse	Kontroller nivå. Bytt årlig hvis time- eller kilometerintervallet ikke nås.
Olje i bakre girkasse	Kontroller nivå. Bytt årlig hvis time- eller kilometerintervallet ikke nås.
Motorolje / oljefilter / oljesil	Kontroller farge. Bytt hvis skitten og rengjør silen. Bytt minst én gang i året hvis intervall ikke nås.
CVT-drivreim	Kontroller. Bytt ved behov. Kontakt forhandler for service.
CVT driv- og drevne remskiver	Rengjør og kontroller remskiver. Bytt slitte deler. Kontakt forhandler for service.
Drivstoffilter og slanger	Kontroller routing og tilstand. Bytt filter og høytrykksslanger hvert 4. år .
Kjøleslanger	Kontroller routing og tilstand.
Ventilklaring	Kontroller og juster ved behov. Kontakt forhandler ved behov.
Drivstoffsystem	Kontroller tank, tanklokk, drivstoffpumpe og pumpelele.
Tennplugg	Kontroller. Bytt hvis slitt eller sotet.
Motorfester	Kontroller tilstand.
Eksosrør og gnistfanger	Kontroller. Rengjør gnistfanger.
Ledningsnett, sikringer, kontakter, reléer og kabler	Kontroller kabelføring for slitasje og festing. Påfør dielektrisk fett på kontakter som utsettes for vann og gjørme.
Hjullager	Kontroller for støy eller slark. Bytt ved behov.
Tomgang	Kontroller riktig turtall. Kontakt forhandler hvis utenfor spesifikasjon eller ustabil.
Styring / hjulstilling	Kontroller styresystemet. Kontakt forhandler hvis justering eller deler er nødvendig.

Fotbrems høyde	Kontroller. Bytt bremseklosser eller juster høyde ved behov.
----------------	--