

100 timer / 12 måneder / 1000 miles (1600 km) service

Punkt	Kommentar
Olje i fremre Differential	Kontroller nivå. Bytt årlig dersom time- eller kilometerintervallet ikke er nådd.
Olje i bakre Differential	Kontroller nivå. Bytt årlig dersom time- eller kilometerintervallet ikke er nådd.
Motorolje / oljefilter / oljesil	Kontroller farge på oljen. Bytt hvis den er skitten og rengjør oljesilen. Bytt årlig dersom time- eller kilometerintervallet ikke er nådd.
CVT-drivrem	Kontroller. Bytt ved behov. Kontakt verksted ved service.
CVT driv- og drevne remskiver	Rengjør og kontroller remskivene. Bytt slitte deler. Kontakt verksted ved service.
Drivstoffilter og slanger	Kontroller føring og tilstand. Bytt filter og høytrykkslanger hvert 4. år.
Kjøleslanger	Kontroller føring og tilstand.
Ventilklaring	Kontroller og juster ved behov. Kontakt verksted ved service.
Drivstoffsystem	Kontroller drivstofftank, tanklokk, drivstoffpumpe og relé for drivstoffpumpen.
Tennplugg	Kontroller. Bytt hvis slitt eller tilsmusset.
Motorfester	Kontroller tilstand.
Eksosrør og gnistfanger	Kontroller. Rengjør gnistfanger.
Ledningsnett, sikringer, kontakter, reléer og kabler	Kontroller kabelføring for slitasje og feste. Påfør dielektrisk fett på kontakter som kan utsettes for vann, gjørme osv.
Hjullager	Kontroller for støy eller slark. Bytt ved behov.
Tomgang	Kontroller riktig tomgangsturtall. Kontakt verksted hvis det er ustabilt eller utenfor spesifikasjon.

Punkt	Kommentar
Styring / hjulstilling	Kontroller styresystemet. Kontakt verksted hvis styringsdeler eller hjulstilling må justeres.
Bremsepedalhøyde	Kontroller. Bytt bremseklosser eller juster høyde ved behov.