

Innkjøringsservice / 20 timer / 200 miles (320 km)

Punkt	Kommentar
Generell smøring	Smør alle smørepunkter, pivoter, kabler osv.
Motorolje / oljefilter / oljesil	Bytt olje og filter. Rengjør oljesilen.
Motorens luftfilter	Kontroller. Bytt hvis skittent. Skal ikke rengjøres.
Ventilklaring motor	Kontroller og juster ved behov.
Olje i fremre / bakre girhus	Kontroller nivå. Se etter lekkasjer.
Kjølevæske	Kontroller nivå. Se etter lekkasjer.
Bremseklosser	Kontroller tykkelsen på klossene.
Batteri	Kontroller batteripoler, rengjør og test batteriets tilstand ved behov.
Tomgang	Kontroller at motoren går på riktig tomgang. Kontakt verksted hvis den er ustabil eller utenfor spesifikasjon.
Styring / hjulstilling	Kontroller styresystemet. Kontakt verksted dersom hjulstilling må justeres.
Fotbrems / håndbrems	Kontroller funksjon. Juster ved behov.
Girhus, CV-aksler, mellomaksler	Kontroller for lekkasjer.
Motorslanger, pakninger og tetninger	Kontroller for lekkasjer.