

INNKJØRINGSSERVICE – 20 TIMER / 200 MILES (320 KM)

Punkt	Merknader
Generell smøring	Smør alle smørepunkter, ledd, kabler osv.
Motorolje / oljefilter / oljesil	Bytt olje og filter. Rengjør oljesilen.
Motorluftfilter	Kontroller, bytt hvis skittent – skal ikke rengjøres
Ventilklaring	Kontroller og juster ved behov
Fremre / bakre girkasseolje	Kontroller nivå. Sjekk for lekkasjer
Kjølevæske	Kontroller nivå. Sjekk for lekkasjer
Bremseklosser	Kontroller tykkelsen på klossene
Batteri	Kontroller poler, rengjør og test batteriets tilstand ved behov
Tomgang	Kontroller riktig turtall. Kontakt forhandler hvis utenfor spesifikasjon eller ustabil
Styring / hjulstilling	Kontroller styresystemet. Kontakt forhandler hvis hjuljustering er nødvendig
Fotbrems / håndbrems	Kontroller funksjon. Juster ved behov
Girkasser, CV-aksler, mellomaksler	Kontroller for lekkasjer
Motorslanger, pakninger og tetninger	Kontroller for lekkasjer