

INNKJØRINGSVEDLIKEHOLD

PUNKT	TIMER	KALENDER	MILES (KM)	MERKNADER
Drivstoffsystem	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen. Kontroller slanger og koblinger for lekkasjer og slitasje
Bytte motorolje	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: bytt olje og oljefilter
Olje i fremre girkasse	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå
Olje i bakre girkasse	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå