

INNKJØRINGSVEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsintervall (det som kommer først)

Punkt	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Drivstoffsystem	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen. Kontroller slanger og koblinger for lekkasjer og slitasje.
Bytte motorolje	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: bytt olje og oljefilter.
Olje i fremre differential	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå.
Olje i bakre differential	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå.