

## PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold ved anbefalte intervaller som angitt i tabellene.

Noen vedlikeholdspunkter må utføres etter **kalendertid**, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

### Vedlikeholdsintervall (det som kommer først)

| Punkt                        | Timer | Kalender | Miles<br>(km)  | Merknader                                                                      |
|------------------------------|-------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Slitasje på bremseklosser    | 10 t  | Månedlig | 100<br>(160)   | Kontroller jevnlig, bytt ved behov                                             |
| Batteri                      | 20 t  | Månedlig | 200<br>(320)   | Kontroller poler, rengjør og test                                              |
| Luftfilter<br>(hovedfilter)  | 50 t  | –        | 500<br>(800)   | Kontroller, bytt ved behov. Kontroller oftere ved hard bruk                    |
| Generell smøring             | 50 t  | 3 mnd    | 500<br>(800)   | Smør alle nipler, ledd, kabler osv.                                            |
| Innsugsslange til gasshus    | 50 t  | 6 mnd    | 500<br>(800)   | Kontroller for riktig tetning /<br>luftlekkasjer                               |
| Drivrem                      | 50 t  | 6 mnd    | 500<br>(800)   | Kontroller, juster, bytt ved behov                                             |
| Kjølesystem                  | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Kontroller kjølevæskens styrke<br>sesongmessig. Trykktest systemet<br>årlig    |
| Motorolje                    | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Bytt olje og filter                                                            |
| Oljelinjer og<br>festebolter | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Kontroller for lekkasjer og løse<br>festinger                                  |
| Olje i fremre<br>girkasse    | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Bytt olje                                                                      |
| Olje i bakre<br>girkasse     | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Bytt olje                                                                      |
| Drivstoffsystem /<br>filter  | 100 t | 12 mnd   | 1000<br>(1600) | Slå på tenningen for å sette trykk på<br>drivstoffpumpen. Kontroller lekkasjer |

|                             |       |        |                |                                                                        |
|-----------------------------|-------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                             |       |        |                | ved tanklokk, drivstoffslanger/rail og pumpe. Bytt slanger hvert 2. år |
| Radiator (hvis aktuelt)     | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller og rengjør utsiden                                          |
| Kjøleslanger (hvis aktuelt) | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller for lekkasjer                                               |
| Motorfester                 | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller                                                             |
| Eksospotte / rør / skjøter  | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller, rengjør, bytt slitte deler                                 |
| Tennplugg                   | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller, bytt ved behov                                             |
| Clutch (driv og drevet)     | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller, rengjør, bytt slitte deler                                 |
| Fremre hjullager            | 100 t | 12 mnd | 1000<br>(1600) | Kontroller, bytt ved behov                                             |
| Bremsevæske                 | 200 t | 24 mnd | 2000<br>(3200) | Byttes hvert 2. år                                                     |
| Gnistfanger                 | 300 t | 36 mnd | 3000<br>(4800) | Rengjør                                                                |
| Kjølevæske                  | –     | 60 mnd | –              | Bytt kjølevæske                                                        |
| Ventilklaring               | 500 t | –      | 5000<br>(8000) | Kontroller og juster                                                   |
| Tomgang                     | –     | –      | –              | Juster ved behov                                                       |
| Spissing (toe-justering)    | –     | –      | –              | Kontroller jevnlig, juster når deler byttes                            |
| Justering av frontlys       | –     | –      | –              | Juster ved behov                                                       |