

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold ved anbefalte intervaller som angitt i tabellene.

Noen punkter i vedlikeholdsplanen må utføres basert på **kalendertid**, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

Vedlikeholdsintervall (det som kommer først)

Punkt	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Slitasje på bremseklosser	10 t	Månedlig	100 (160)	Kontroller jevnlig; bytt ved behov
Batteri	20 t	Månedlig	200 (320)	Kontroller poler; rengjør; test
Luftfilter – hovedfilter	50 t	–	500 (800)	Kontroller; bytt ved behov; kontroller oftere ved hard bruk
Generell smøring	50 t	3 mnd	500 (800)	Smør alle nipler, ledd, kabler osv.
Innsugsslange til gasshus	50 t	6 mnd	500 (800)	Kontroller luftkanal for riktig tetning / luftlekkasjer
Drivrem	50 t	6 mnd	500 (800)	Kontroller; juster; bytt ved behov
Kjølesystem	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig; trykktest systemet årlig
Motorolje	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje og filter
Oljelinjer og festebolter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer og løse festinger
Olje i fremre girkasse	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje
Olje i bakre girkasse	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje
Drivstoffsystem / filter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen; kontroller lekkasjer

				ved tanklokk, drivstoffslanger/rail og pumpe; bytt slanger hvert 2. år
Radiator (hvis aktuelt)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør utsiden
Kjøleslanger (hvis aktuelt)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer
Motorfester	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller
Eksospotte / rør / skjøter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Tennplugg	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Clutcher (driv og drevet)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Fremre hjullager	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Bremsevæske	200 t	24 mnd	2000 (3200)	Byttes hvert 2. år
Gnistfanger	300 t	36 mnd	3000 (4800)	Rengjør
Kjølevæske	–	60 mnd	–	Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 t	–	5000 (8000)	Kontroller og juster
Tomgang	–	–	–	Juster ved behov
Spissing (toe-justering)	–	–	–	Kontroller jevnlig; juster når deler byttes
Justering av frontlys	–	–	–	Juster ved behov