

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold ved anbefalte intervaller som angitt i tabellene. Noen punkter i vedlikeholdsplanen må utføres basert på **kalendertid**, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

Vedlikeholdsintervall (det som kommer først)

Punkt	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Slitasje på bremseklosser	10 t	Månedlig	100 (160)	Kontroller jevnlig, bytt ved behov
Batteri	20 t	Månedlig	200 (320)	Kontroller poler, rengjør og test
Luftfilter (hovedfilter)	50 t	–	500 (800)	Kontroller, bytt ved behov, kontroller oftere ved hard bruk
Generell smøring	50 t	3 måneder	500 (800)	Smør alle nipler, ledd, kabler osv.
Innsugsslange til gasshus	50 t	6 måneder	500 (800)	Kontroller luftkanalen for riktig tetning / luftlekkasjer
Drivrem	50 t	6 måneder	500 (800)	Kontroller, juster, bytt ved behov
Kjølesystem	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig. Trykktest systemet årlig
Motorolje	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Bytt olje og filter
Oljelinjer og festebolter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer og løse festinger
Olje i fremre girkasse	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Bytt olje
Olje i bakre girkasse	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Bytt olje
Drivstoffsystem / filter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen. Kontroller lekkasjer

				ved tanklokk, drivstoffslanger/rail og pumpe. Bytt slanger hvert 2. år
Radiator (hvis aktuelt)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller og rengjør utsiden
Kjøleslanger (hvis aktuelt)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer
Motorfester	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller
Eksospotte / rør / skjøter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller, rengjør, bytt slitte deler
Tennplugg	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller, bytt ved behov
Clutcher (driv og drevet)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller, rengjør, bytt slitte deler
Fremre hjullager	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Kontroller, bytt ved behov
Bremsevæske	200 t	24 måneder	2000 (3200)	Byttes hvert 2. år
Gnistfanger	300 t	36 måneder	3000 (4800)	Rengjør
Kjølevæske	–	60 måneder	–	Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 t	–	5000 (8000)	Kontroller og juster
Tomgang	–	–	–	Juster ved behov
Spissing (toe-justering)	–	–	–	Kontroller jevnlig, juster når deler byttes
Justering av frontlys	–	–	–	Juster ved behov