

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold ved anbefalte intervaller som angitt i tabellene. Noen punkter i vedlikeholdsplanen må utføres basert på **kalendertid**, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL (DET SOM KOMMER FØRST)

PUNKT	TIMER	KALENDER	MILES (KM)	MERKNADER
Styring		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter. Utfør justeringer og/eller planlegg reparasjoner ved behov
Fremre fjæring		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Bakre fjæring		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Dekk / hjul / festebolter		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Bremsevæsknivå		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Bremsesystem		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Gass		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Motoroljenivå		Før kjøring		Inspiser visuelt, test eller kontroller komponenter
Luftfilter, forfilter		Daglig		Inspiser; rengjør ofte; bytt ved behov
Kjølevæske		Daglig		Kontroller nivå
Servostyringsenhet (hvis utstyrt)		Daglig		Inspiser daglig; rengjør ofte

Frontlys / baklys / arbeidslys		Daglig		Kontroller funksjon; bruk dielektrisk fett ved bytte av pærer
Luftfilter, hovedfilter		Ukentlig		Inspiser; bytt ved behov
Bremseklosser slitasje	10 t	Månedlig	100 (160)	Inspiser jevnlig
Batteri	20 t	Månedlig	200 (320)	Kontroller poler; rengjør; test
Drivstoffsystem	20 t			Innkjøringskontroll: slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen; kontroller slanger og koblinger for lekkasjer og slitasje
Bytte motorolje	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: bytt olje og filter
Olje i fremre girkasse	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå
Olje i bakre girkasse	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringskontroll: kontroller oljenivå
Generell smøring	50 t	3 måneder	500 (800)	Smør alle smørepunkter, ledd, kabler osv.
Innsug til gasshus	50 t	6 måneder	500 (800)	Kontroller luftkanal for riktig tetning / luftlekkasjer
Drivrem	50 t	6 måneder	500 (800)	Inspiser; juster; bytt ved behov
Kjølesystem	50 t	6 måneder	1000 (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig; trykktest systemet årlig
Motorolje	100 t	6 måneder	1000 (1600)	Bytt olje og filter
Oljelinjer og festebolter	100 t	6 måneder	1000 (1600)	Inspiser for lekkasjer og løse festinger

Olje i fremre girkasse	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Bytt olje
Olje i bakre girkasse	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Bytt olje
Drivstoffsystem / filter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Slå på tenningen for å sette trykk på drivstoffpumpen; kontroller lekkasjer ved tanklokk, drivstoffslanger/rail og pumpe; bytt slanger hvert 2. år
Radiator (hvis aktuelt)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser; rengjør utsiden
Kjøleslanger (hvis aktuelt)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser for lekkasjer
Motorfester	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser
Eksospotte / rør / skjøter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser; rengjør; bytt slitte deler
Tennplugg	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser; bytt ved behov
Clutcher (driv og drevet)	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser; rengjør; bytt slitte deler
Fremre hjullager	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Inspiser; bytt ved behov
Bremsevæske	200 t	24 måneder	2000 (3200)	Bytt hvert 2. år
Gnistfanger	300 t	36 måneder	3000 (4800)	Rengjør
Kjølevæske		60 måneder		Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 t		5000 (8000)	Inspiser; juster
Tomgang				Juster ved behov

Spissing (toe-justering)				Inspiser jevnlig; juster når deler byttes
Justering av frontlys				Juster ved behov