

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold med anbefalte intervaller som angitt i tabellene. Noen punkter i vedlikeholdsplanen må utføres etter kalenderen, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

ELEMENT	VEDLIKEHOLDSINTERVALL (DET SOM KOMMER FØRST)	MERKNADER
Slitasje på bremseklosser	10 timer / månedlig / 100 km (160)	Kontroller jevnlig; bytt ved behov
Batteri	20 timer / månedlig / 200 km (320)	Kontroller poler; rengjør; test
Luftfilter, hovedfilter	50 timer / 500 km (800)	Kontroller; bytt ved behov; kontroller oftere ved hard bruk
Generell smøring	50 timer / 3 måneder / 500 km (800)	Smør alle beslag, pivoter, kabler osv.
Gasspjeld – innsugskanal	50 timer / 6 måneder / 500 km (800)	Kontroller luftkanal for tettning/luftlekkasjer
Drivreim for forhjul	50 timer / 6 måneder / 500 km (800)	Kontroller og bytt ved behov
Kjølesystem	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig; trykktest systemet årlig
Motoroljeskift	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Bytt olje og filter
Oljelinjer og festepunkter	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller for lekkasjer og løse koblinger
Olje i fremre girkasse	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Bytt olje
Olje i bakre girkasse	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Bytt olje
Girkasse selvkalibrering	1000 km (1600)	Utfør selvkalibreringsprogram for girkassen

Drivstoffsystem / filter	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Slå av/på tenningen for å trykksette drivstoffpumpen; kontroller for lekkasjer ved tanklokk, drivstoffledninger og pumpe; bytt slanger hvert andre år
Radiator (hvis aktuelt)	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller; rengjør utvendige flater
Kjøleslanger (hvis aktuelt)	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller for lekkasjer
Motorfester	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller
Eksospotte / rør / skjøter	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Tennplugg	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Gnistfanger	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Rengjør
Clutcher (driv og drevet)	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Forhjulslager	100 timer / 12 måneder / 1000 km (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Bremsevæske	200 timer / 24 måneder / 2000 km (3200)	Byttes hvert andre år
Girolje (girboks)	12 måneder / 3100 km (5000)	Bytt olje
Kjølevæske	60 måneder	Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 timer / 5000 km (8000)	Kontroller; juster
Tomgangshastighet	Ved behov	Juster ved behov
Hjulstilling (toe)	Periodisk	Kontroller; juster når deler byttes
Justering av frontlys	Ved behov	Juster ved behov