

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Sørg for å utføre riktig vedlikehold ved anbefalte intervaller som angitt i tabellene. Noen vedlikeholdspunkter må utføres basert på **kalendertid**, uavhengig av kjørelengde eller driftstid.

Vedlikeholdsintervall (det som kommer først)

Punkt	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Bremseklosser slitasje	10 t	Månedlig	100 (160)	Kontroller jevnlig. Bytt ved behov
Batteri	20 t	Månedlig	200 (320)	Sjekk poler, rengjør, test
Luftfilter hovedfilter	50 t	–	500 (800)	Kontroller, bytt ved behov. Kontroller oftere ved hard bruk
Generell smøring	50 t	3 mnd	500 (800)	Smør alle nipler, ledd, kabler osv.
Innsugsslange til gasshus	50 t	6 mnd	500 (800)	Kontroller for tett forbindelse / luftlekkasjer
Drivreim	50 t	6 mnd	500 (800)	Kontroller, juster, bytt ved behov
Kjølesystem	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig, trykktest systemet årlig
Motorolje	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje og filter
Oljelinjer og festebolter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer og løse festinger

Punkt	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Fremre girkasseolje	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje
Bakre girkasseolje	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Bytt olje
Drivstoffsystem / filter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Slå på tenning for å sette trykk på pumpen. Kontroller lekkasjer ved tanklokk, drivstoffslanger/rail og pumpe. Bytt slanger hvert 2. år
Radiator (hvis relevant)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller og rengjør utsiden
Kjøleslanger (hvis relevant)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer

Motorfester	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller
Eksospotte / rør / skjøter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller, rengjør, bytt slitte deler
Tennplugg	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller, bytt ved behov
Clutch (driv og drevet)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller, rengjør, bytt slitte deler
Fremre hjullager	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller, bytt ved behov
Bremsevæske	200 t	24 mnd	2000 (3200)	Byttes hvert 2. år
Gnistfanger	300 t	36 mnd	3000 (4800)	Rengjør
Kjølevæske	–	60 mnd	–	Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 t	–	5000 (8000)	Kontroller og juster
Tomgang	–	–	–	Juster ved behov
Spissing (toe adjustment)	–	–	–	Kontroller jevnlig, juster ved utskifting av deler
Lysjustering	–	–	–	Juster ved behov