

VEDLIKEHOLD				
Vedlikeholdsintervall				
(det som inntreffer først)				
Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Slitasje på bremseklosser	10 t	Månedlig	100 (160)	Kontroller periodisk
Batteri	20 t	Månedlig	200 (320)	Kontroller poler; rengjør; test
Drivstoffsystem	20 t	Månedlig		Kontroller; slå på tenningen for å trykksette drivstoffpumpen; kontroller slanger og koblinger for lekkasje og slitasje
Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Motoroljeskift	25 t	1 måned	200 (320)	Innkjøringsservice: skift olje og filter
Olje i fremre girhus	25 t	1 måned	200 (320)	Kontroller oljenivå etter innkjøring
Olje i bakre girhus	25 t	1 måned	200 (320)	Kontroller oljenivå etter innkjøring
Generell smøring	50 t	3 måneder	500 (800)	Smør alle smørenipler, pivotpunkter, kabler osv.
Innsugskanal til gasspjeld (Throttle Body)	50 t	6 måneder		Kontroller at kanalen er tett / ingen luftlekkasjer
Drivrem	50 t	6 måneder	500 (800)	Kontroller; juster; bytt ved behov
Kjølesystem	50 t	6 måneder	1000 (1600)	Kontroller kjølevæskens styrke sesongmessig; trykktest systemet årlig
Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader

Motoroljeskift	100 t	6 måneder	1000 (1600)	Skift olje og filter
Oljeslanger og festemidler	100 t	6 måneder	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer og løse koblinger
Olje i fremre girhus	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Skift olje
Olje i bakre girhus	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Skift olje
Drivstoffsystem / filter	100 t	12 måneder	1000 (1600)	Slå på tenningen for å trykksette pumpen; kontroller for lekkasjer ved tanklokk, drivstoffslanger / rail og pumpe; bytt slanger hvert 2. år