

Vedlikeholdsintervall*(det som inntreffer først)*

Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Radiator (hvis aktuelt)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør utvendige flater
Kjøleslanger (hvis aktuelt)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller for lekkasjer
Motorfester	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller
Eksospotte / eksosrør / skjøter	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Tennplugg	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Clutch (drivende og drevet)	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; rengjør; bytt slitte deler
Fremre hjullager	100 t	12 mnd	1000 (1600)	Kontroller; bytt ved behov
Bremsevæske	200 t	24 mnd	2000 (3200)	Bytt hvert andre år
Gnistlukker (spark arrester)	300 t	36 mnd	3000 (4800)	Rengjør
Kjølevæske		60 mnd		Bytt kjølevæske
Ventilklaring	500 t		5000 (8000)	Kontroller; juster
Tomgangsturtall				Juster ved behov
Spissing (toe-justering)				Kontroller periodisk; juster når deler byttes
Justering av frontlys				Juster ved behov