

Intervall	Arbeid
Hver 10. time	Rengjør luftfilterelement
Etter første 50 timer (etter innkjøring)	Bytt motorolje og oljefilter Bytt drivstoffilter
Hver 50. time	Kontroller drivstoffslanger og slangeklemmer Bytt girolje Bytt motorolje og oljefilter
Hver 1000. time	Bytt drivstoffilter Rengjør vannseparator Kontroller stramming på viftereim
Hver 200. time	Kontroller radiatorslanger og slangeklemmer Fjern sedimenter i drivstofftank Kontroller luftinntak
Hver 500. time	Rengjør vannkappe (radiatorens innside) Bytt viftereim
Hvert år	Bytt luftfilterelement Kontroller elektriske ledninger for skader og løse koblinger
Hver 800. time	Kontroller ventilklaring
Hver 1500. time	Kontroller innsprøytningdysens trykk
Hver 3000. time	Kontroller innsprøytningpumpe
Hvert 2. år	Bytt kjølevæske i radiator Bytt luftinntaksslange Bytt drivstoffslanger og slangeklemmer Bytt radiatorslanger og slangeklemmer