

PERIODISK VEDLIKEHOLDSPLAN

Nøye periodisk vedlikehold vil bidra til å holde kjøretøyet ditt i den sikreste og mest pålitelige tilstanden.

Kontroll-, justerings- og smøreintervaller for viktige komponenter er forklart i tabellen på de følgende sidene.

Vedlikeholdsintervallene er basert på **normale kjøreforhold** og en gjennomsnittlig kjøretøyhastighet på omtrent **16 km/t (10 mph)**.

Kjøretøy som brukes under **harde forhold**, som kjøring i våte eller støvete områder, bør kontrolleres og vedlikeholdes **oftere**.

Kontroller, rengjør, smør, juster eller bytt deler ved behov.

MERK: En inspeksjon kan avdekke behov for utskifting av deler. Bruk alltid originale deler tilgjengelig fra din forhandler.

Service og justeringer er viktige. Hvis du ikke er kjent med sikre service- og justeringsprosedyrer, bør en kvalifisert forhandler utføre disse operasjonene.

Forkortelser

A = Juster

C = Rengjør

D = Tapp

T = Stram til riktig moment

I = Inspiser

L = Smør

R = Bytt

PERIODISK VEDLIKEHOLDSPLAN

Punkt	Timer	Når	Merknader
Service (hoved) bremsesystem	/	Før kjøring	I
Hjelpebrems (sekundær)	/	Før kjøring	I
Parkeringsbrems	/	Før kjøring	I
Dekk	/	Før kjøring	I
Hjul	/	Før kjøring	I
Ramme – muttere, bolter og festemidler	/	Før kjøring	I
Kontroll av frontlys	/	Daglig	C
Kontroll av baklys	/	Daglig	C

Luftfilter – hovedfilter	2	Ukentlig	I C – Bytt ved behov
Transmisjonsoljenivå	10	Månedlig	I – Bytt årlig
Batteripoler	10	Månedlig	I C

Punkt	Timer	Når	Merknader
Slitasje på bremseklosser	2	Ukentlig	I
Motor – sylinderrhode og sylindibase festebolter	25	3 måneder	I (etterstramming kun ved første service)
Generell smøring – alle smørepunkter, ledd, kabler osv.	25	3 måneder	L
Motoroljenivå	/	Daglig	I
Bytte motorolje	30 timer	3 måneder	R – Innkjøringservice etter 1 måned. Bytt olje oftere ved bruk i kaldt vær
Motor veivhus ventilasjonsslange	100 timer	6 måneder	I
Gasswire	/	Før kjøring	I
Gasswire	50 timer	6 måneder	A L (fett M) R ved behov
Girlinkage	50 timer	6 måneder	I A R ved behov
Transmisjonsreim	50 timer	6 måneder	I – R ved behov
Styring	50 timer	6 måneder	I L – T ved behov
Bakaksel (og lager)	50 timer	6 måneder	I L
Fremre fjæring	50 timer	6 måneder	I L – T ved behov

Bakre fjæring	50 timer	6 måneder	I – T ved behov
Tennplugg	100 timer	12 måneder	I – R ved behov
Tenningstiming	100 timer	12 måneder	I – Juster ved behov
Drivstoffsystem	100 timer	12 måneder	Kontroller lekkasjer ved tank, lokk, slanger, drivstoffpumpe, filter og gasshus. Bytt slanger hvert 2. år
Gnistfanger	10 timer	Månedlig	C – R ved behov
Clutcher (driv og drevet)	25 timer	3 måneder	I R – R ved behov
Motorfester	25 timer	3 måneder	I T
Ventilklaring	100 timer	12 måneder	I A
Bremsevæsknivå	/	Før kjøring	I

Punkt	Timer	Når	Merknader
Bremsevæske	200 timer	24 måneder	Bytt hvert andre år
Spissing (toe-justering)	/	Ved behov	Periodisk inspeksjon, juster når deler byttes
Justering av frontlys	/	Ved behov	Juster ved behov
Kuleledd (styrespindel / knokkel)	10 timer	Månedlig	I (for skade, slitasje og slark) – R ved behov

SMØRING

Punkt	Anbefalt smøremiddel	Metode	Frekvens
-------	----------------------	--------	----------

1. Styrestag	Fett	Finn smørenipler og smør	Halvårlig
2. Styrestolpe foringer	Fett	Finn smørenippel på pivotaksel og smør med fettsprøyte	Hver 3. måned eller 50 timer
3. Styrestolpe lager	Fett	Finn smørenipler og smør	Hver 3. måned eller 50 timer
4. Fremre hjullager	Fett (høy temperaturbestandig)	Kontroller og bytt lager ved behov	Halvårlig
5. Gasswire	Fett M	Smør, kontroller og bytt ved behov	Månedlig eller 20 timer
6. Fremre A-arm pivotaksel	Fett	Finn smørenippel på pivotaksel og smør med fettsprøyte	Hver 3. måned eller 50 timer (unntatt vedlikeholdsfrie A-arm pivot)
7. Kuleledd (styrespindel)	Fett	Finn smørenipler og smør	Hver 3. måned eller 50 timer
8. Kjede	Smør	Inspiser, rengjør, smør, juster og/eller bytt ved behov	Ukentlig
9. Motorolje	SAE 15W40 SE	Fyll til riktig nivå på peilepinnen	Kontroller nivå daglig
10. Bremsevæske	DOT 3	Hold nivå mellom merkene	Ved behov – bytt hvert 2. år eller 200 timer
11. Transmisjonsolje	SAE 80W90 GL5	Fyll til riktig nivå på peilepinnen	Bytt årlig eller ved 100 timer