

Vedlikeholdsintervall				
(det som inntreffer først)				
Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Styring		Før kjøring		Visuell inspeksjon, test eller kontroller komponenter. Foreta justeringer og/eller planlegg reparasjoner ved behov
Fremre fjæring		Før kjøring		Visuell inspeksjon, test eller kontroller komponenter
Bakre fjæring		Før kjøring		Visuell inspeksjon, test eller kontroller komponenter
Dekk / hjul / festemidler		Før kjøring		Visuell inspeksjon, test eller kontroller komponenter
Bremsevæsknivå		Før kjøring		Visuell inspeksjon
Bremsesystem		Før kjøring		Kontroller komponenter
Gasspedal		Før kjøring		Kontroller funksjon
Motoroljenivå		Før kjøring		Kontroller nivå
Del	Timer	Kalender	Miles (km)	Merknader
Luftfilter, forfilter		Daglig		Kontroller; rengjør ofte; bytt ved behov
Kjølevæske		Daglig		Kontroller nivå
Servostyringsenhet (hvis utstyrt)		Daglig		Kontroller daglig; rengjør ofte
Frontlys / baklys / arbeidslys		Daglig		Kontroller funksjon; bruk dielektrisk fett ved bytte av pærer
Luftfilter, hovedfilter		Ukentlig		Kontroller; bytt ved behov

